


Einzelteile der Lokomotive 55918



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

Einzelteile der Lokomotive 55918

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Scherenstromabnehmer	E249 496
2	Einholmstromabnehmer	E249 497
3	Zubehör-Set Scheibenwischer	E254 546
4	Kanzel verglast	E254 325
5	—	—
6	Seitenfenster	E254 548
7	Schraube	E142 353
8	Leiterplatte Servo	E254 312
9	Leiterplatte Kontakt	E249 948
10	Puffer	E250 214
11	Zubehör-Set Schläuche	E254 559
12	Abdeckung	E250 215
13	Schraube	E254 389
14	Lautsprecher	E250 121
15	Türgriffe	E254 563
16	Motor	E250 198
17	Schienenräumer	E254 564
18	Feder	E249 864
19	Schraube	E249 863
	Bremsbacke	E249 855
	Eckfenster	E254 547

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.
Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin Reparatur-Service repariert werden.